

Anleitung Standort Superuser

Standort Superuser sind Administratoren oder Hauswartinnen die für einen (oder mehrere) Standorte verantwortlich sind. Im Falle von Immobilienverwaltungen ist der Hauptzweck eines Standort Superuser-Kontos das Einstellen des Ladetarifs.

Standort Superuser: Nutzen Sie diesen Link (Nutzername und Passwort wurden Ihnen per Mail zugesandt): [B2B-Kundenportal](#)

- Im Überblick (respektive unter Ladestationen)
 - Zusammenfassung des Status der Ladestationen
 - Zusammenfassung der Nutzung der Ladestationen
 - Eine Karte mit den Positionen der Ladestationen (dies beginnt erst Sinn zu machen, wenn eine Organisation über mehrere Standorte verteilt Ladestationen hat)
 - Suchfenster für Ladestationen
 - Rechts: Aufklappbare Liste der Ladestationen.
- Berichte:
- Einstellungen:
 - Ladestationsliste
 - Die Ladestationen in Listenform; auch zum herunterladen
 - Organisation Informationen
 - Diverse Parameter und Einstellungen zu Ihrer Organisation. Hier sollten Sie nichts verstellen.
 - Standort Adminuser können hier zusätzliche Benutzerkonten anlegen. Siehe Anleitung "Benutzerkonto anlegen" ganz unten.
 - Ausgleichszahlungsinformation: [Kontodaten]
 - Hier können sie die Kontodaten angeben, an die wir Vergütungen vornehmen.
 - Zugriffsverwaltung
 - Zuordnung der End-Nutzer zum geschlossenen Nutzerkreis dieses Standortes
 - Bem: Im Normalfall müssen Sie die Zugriffsverwaltung nicht manuell vornehmen. Mit den Standortlinks "Standortname-add" und "Standortname-delete" melden sich die Endnutzer selber im Nutzerkreis an oder ab.
- Einstellungen Ladestation
 - Eine Ladestation können Sie auswählen mit dem Klick auf die Ladestation auf der Karte oder im Baum der Ladestationen rechts in der Benutzeroberfläche.
 - Dort finden Sie folgende Menüpunkte:
 - Info: Diverse Informationen zur Ladestation
 - Steuerung: Hier bitte nur "Ladestation neu starten" verwenden
 - Nutzungsverlauf: Liste der Ladetransaktionen
 - Preise: Hier können die Preise für Energie und Standzeit eingestellt werden. Verwaltungen von Immobilien: **Hier kann der Ladetarif pro kWh eingestellt werden um diesen dem mittleren Stromtarif in der Immobilie anzugleichen.**
 - Logs: Technische Meldungen der Ladestation