

Anleitung Standort Superuser und Adminuser

Standort Superuser sind Administratoren oder Hauswartinnen die für einen (oder mehrere) Standorte verantwortlich sind. Im Falle von Immobilienverwaltungen ist der Hauptzweck eines Standort Superuser-Kontos das Einstellen des Ladetarifs.

Standort Adminuser können selber Konten von Standort Superusern erstellen.

Standort Superuser: Nutzen Sie diesen Link (Nutzername und Passwort wurden Ihnen per Mail zugesandt): <u>B2B-Kundenportal</u>

- Im Überblick (respektive unter Ladestationen)
 - Zusammenfassung des Status der Ladestationen
 - Zusammenfassung der Nutzung der Ladestationen
 - Eine Karte mit den Positionen der Ladestationen (dies beginnt erst Sinn zu machen, wenn eine Organisation über mehrere Standorte verteilt Ladestationen hat)
 - Suchfenster für Ladestationen
 - Rechts: Aufklappbare Liste der Ladestationen.
- Berichte:
 - Einstellungen:
 - Ladestationsliste
 - Die Ladestationen in Listenform; auch zum herunterladen
 - Organisation Informationen
 - Diverse Parameter und Einstellungen zu Ihrer Organisation. Hier sollten Sie nichts verstellen.
 - Standort Adminuser können hier zusätzliche Benutzerkonten anlegen. Siehe Anleitung "Benutzerkonto anlegen" ganz unten.
 - Ausgleichszahlungsinformation: [Kontodaten]
 - Hier können sie die Kontodaten angeben, an die wir Vergütungen vornehmen.
 - Zugriffsverwaltung
 - Zuordnung der End-Nutzer zum geschlossenen Nutzerkreis dieses Standortes
 - Bem: Im Normalfall müssen Sie die Zugriffsverwaltung nicht manuell vornehmen. Mit den Standortlinks "Standortname-add" und "Standortname-delete" melden sich die Endnutzer selber im Nutzerkreis an oder ab.
- Einstellungen Ladestation
 - Eine Ladestation können Sie auswählen mit dem Klick auf die Ladestation auf der Karte oder im Baum der Ladestationen rechts in der Benutzeroberfläche.
 - Dort finden Sie folgende Menüpunkte:
 - Info: Diverse Informationen zur Ladestation
 - Steuerung: Hier bitte nur "Ladestation neu starten" verwenden
 - Nutzungsverlauf: Liste der Ladetransaktionen
 - Preise: Hier können die Preise für Energie und Standzeit eingestellt werden. Verwaltungen von Immobilien: Hier kann der Ladetarif pro kWh eingestellt werden um diesen dem mittleren Stromtarif in der Immobilie anzugleichen.
 - Logs: Technische Meldungen der Ladestation



Standort Adminuser: Neues Standort Superuser Konto Anlegen:

 Ganz unten unter "Benutzer" einen neuen Benutzer hinzufügen (Das Passwort MUSS mindestens 10 Zeichen lang sein, einen Kleinbuchstaben, einen Großbuchstaben, eine Nummer und ein Sonderzeichen [#?! @\$%^&*-] enthalten.)

Benutzer			
These are the users who can log in to your organisation and view its permissions in the <u>Roles & Permissions</u> module.			
daniela.ruchti@fenaco.com	EDIT ROLES	RESET PASSWORD	REMOVE X
pasqual.sommer@fenaco.com	EDIT ROLES	RESET PASSWORD	REMOVE X
janine.lohri@arlewo.ch	EDIT ROLES	RESET PASSWORD	REMOVE X

 Nach dem Erstellen des Benutzers die Rolle "LS@3_Admin" zuordnen [mit Klick auf EDIT ROLES siehe oben].



- Speichern nicht vergessen!
- Gut zu wissen:

0

- Ein Benutzer ohne die obige Zuordnung von LS@3 Admin sieht folgendes:
 - Keine Einstellungsmöglichkeiten
 - Auf den Ladestationen:
 - Info
 - Nutzungsverlauf mit den Ladetransaktionen
 - Log-Informationen der Ladestation