


Anleitung Ladestation Typ ALFEN



- 1 Farbdisplay: Bildschirm zeigt verschiedene Status- und Informationsanzeigen zum Ladevorgang.
- 2 RFID-Zone: Hier wird die AGROLA powercard oder ein anderer hinzugefügter RFID Key hin gehalten um den Ladevorgang zu starten (Benutzerberechtigung notwendig).
- 3 Steckerhalter: Ruheposition des Ladekabels. Um den Ladevorgang zu starten schliessen Sie das Ladekabel am Elektroauto an.
- 4 Ladekabel: Bei der Ladestation ALFEN Eve Single Pro-line ist das Ladekabel fest montiert. Die Typ-2-Ladebuchse ist universell und ermöglicht Ihnen, jede Art von Elektroauto mit dem entsprechenden Ladekabel aufzuladen.

Starten des Ladevorgangs

1. Ladekabel mit Fahrzeug und Ladekabel verbinden.
2. AGROLA powercard an die RFID-Zone halten. Optional kann der Ladevorgang auch mit der AGROLA e-Mob App gestartet werden. Wenn das Auto nicht zu laden beginnt, überprüfen Sie, ob Laden im Auto aktiviert ist und die Anschlüsse korrekt verbunden sind.

Beenden des Ladevorgangs

- Gemäss Benutzerhandbuch des Fahrzeugs.
- Normalerweise Auto aufschliessen und Ladekabel am Auto ausstecken (Verriegelt solange Auto abgeschlossen ist).
- AGROLA powercard an die RFID-Zone halten. Ladekabel zurück in die Steckerhalterung schliessen. Soll der Ladevorgang anderweitig unterbrochen werden aber das Auto angeschlossen bleiben, kann die AGROLA powercard an die RFID-Zone gehalten werden.


Reinigen der Ladestation

Das Produkt muss nicht gereinigt werden, um ordnungsgemäss zu funktionieren. Wenn Sie das Produkt aus kosmetischen Gründen dennoch gerne reinigen möchten, ist dies möglich.

- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und einen Allzweckreiniger für den Haushalt. Vermeiden Sie die Verwendung von starken Chemikalien, die Öl oder Alkohol enthalten, da dies den Kunststoff verfärbt.
- Verwenden Sie kein fliessendes Wasser oder Hochdruckwasserstrahlen.



Erklärung der Displayanzeigen

Statusanzeigesymbole	Statuserklärung
	Ladekarte akzeptiert, Kabel angeschlossen
	Kommunikation mit Fahrzeug oder Ladevorgang abgeschlossen
	Ladevorgang aktiv, Anzeige der Ladegeschwindigkeit (Fortschrittsbalken)
	Fehlermeldung mit Fehlercode – bitte wenden Sie sich an unseren Support (Kontakt-daten siehe unten)
	Warnung, Benachrichtigung mit Fehlercode – bitte wenden Sie sich an unseren Support (Kontakt-daten siehe unten)

Sicherheitshinweise

- Lebensgefahr durch hohe elektrische Spannung.
- Niemals Veränderungen an Bauteilen, Software oder Anschlussleitungen durchführen.
- Niemals das Produkt verwenden oder berühren, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäss funktioniert.
- Reinigen Sie die Ladestation niemals mit hohem Druck oder fliessendem Wasser.
- Das Ladekabel niemals verwenden, wenn es beschädigt ist oder die Anschlüsse nass oder verschmutzt sind.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Adapter in Kombination mit dem Produkt.
- Achten Sie darauf, dass das Ladekabel keine Stolperfalle darstellt oder von einem Auto überfahren werden kann.

AGROLA eMobility-Kundenportal



agrola.ch/eMobility-Kundenportal

Nutzen Sie das AGROLA eMobility-Kundenportal um:

- Kundendaten zu bearbeiten
- Ladetransaktionen einzusehen
- Kontostand laufend zu prüfen
- weitere Ladekarten zu bestellen

AGROLA – Energie für heute und morgen

Bei Fragen rund um Ihre AGROLA Ladestation stehen wir Ihnen unter folgendem Kontakt gerne zur Verfügung.

AGROLA AG

Theaterstrasse 15a

8401 Winterthur

Tel. 058 433 71 50

emobility@agrola.ch